

TUJUNOR





2014 Moment © All rights reserved

1.	はじめに	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	ч
2.	注意事項	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5
3.	同梱品	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	6
4.	各部名称	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	7

5. 使い方

1) 調整確認	••••••••••••••••	8
2) フィラメントのセッ		9
3) フィラメントの取出	3し ・・・・・	10
4) SDカードを使用した	ミプリント ・・・・・・	11
5) プリント中の設定変	愛更	12
6) PCを使用したプリン	ント (USB経由) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13
7) 造形物の取出し	••••••••	14
8) プリント前に	•••••••••••	14

7. トラブルシューティング

1) FAQ	15
2) お問合せ`・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	16

* Specification



MOMENT JUNIORは、熱溶解積層式方式のデスクトップ型3Dプリンタです。 ユーザー様 の手間を省く為、開封後複雑な調整など必要なくすぐに使える様に調整してあります。プ リントが可能なデータを準備してスタートするだけでプリントが開始されます。

入念にテストを重ね、選び抜かれた専用フィラメント (PLA) は、安定性に優れ詰まりの 心配なく使えます。

組立てや面倒な初期設定等を必要としていないため、開封後電源を挿せば、キャリブレー ション作業などせずに造形を開始することができます。低価格・省スペース3Dプリンタ でありながら100µmの高詳細積層ピッチにも対応できます。



2. 注意事項

1) 高温

やけどする恐れがある為、プリンタ稼働中に手などをノズルに触れないようにご注意くだ さい。

造形物を取り出す際も、プリントヘッドが充分に温度が下がるまでお待ちください。

2) 動作部位

プリンタは多くの動作部位があり、部品によって鋭い部分があるため、動作中や停止時で も怪我しないよう充分にご注意ください。

不注意による事故並びに破損については一切の責任を負いません。破損・故障修理の場合は

有償となります。



3) フィラメント残量

プリント中にフィラメントが無くならないよう、プリントする前に必ずフィラメントの残 量が充分にあるか確認して下さい。 プリント中にフィラメントが無くなってしまった場 合、ヘッドの分解やフィラメントの除去作業が発生する恐れがあります。また、空回しに よるフィラメント送りがギヤの破損につながる恐れがあります。ヘッドの分解はプリント 品質悪化の原因となるので御注意下さい。



4) ノズル内の残留フィラメントの除去

ノズル内部を傷つける恐れがある為、ノズル詰まりが発生した時に、クリップなどの金属 製の物をノズルに入れないようご注意ください。残留フィラメントを取り除く場合は、新 しいフィラメントで押し出して除去してください。



5) フィラメントの交換

フィラメントをプリントヘッドから引き抜く際は、そのまま引っ張るとノズル近辺で引っ 掛かり、抜けなくなる可能性が有ります。交換する際は(PREHEAT)の状態で、フィラメ ントをノズル内に押し込んだでからすぐに引き抜いて下さい。(9ページ 図参照)

3. 同梱品





通常、正常に出力するためにはX・Y軸とプリントパッドが平行なっている必要があります。

熱溶解式のプリンタの場合、各層の出力厚みを均等にするため、性格な水平調整が必要に なります。

Momentシリーズは プリント前のハード調整が一切 必要ありません。



- 1. MomentJuniorプリンタは調整済の状態で出荷されます。
- 2. プリントパッド4隅のネジに付けられた印がズレている場合は、付属の六角レンチにて修正して下さい。(右図参照)
- 3. 強い衝撃を与えたり、プリントパッドに物を落としたり、強く押さえつけたりすると 再調整する恐れがありますので、気を付けてください。



1) プリントヘッド上部のクイックコ 2) ジョグダイアルを回して ネクターを押しながら、ヘッド側のガ "PREHEAT"を選択してください。 イドチューブを取り外しください。フ ィラメントをチューブ挿入口から挿入 し、プリントヘッド側のチューブより 10~15cm程度出してください。





3) フィラメントの種類を選択してくだ さい。"PLA"の場合は220℃。 "CUSTOMIZE"を選択した場合は次の画 面で手動で任意の温度を設定できます。 "RETURN"を選択しますと前の画面に戻 ります。



4) ノズルが設定された温度に達した ら、フィラメントをロードできる画面 に代わります。フィラメントをフィラ メント挿入口に挿し、奥まで入れてく ださい。

0 DO YOU WANT TO LOAD THE FILAMENT NO VFC E WAIT TILL MATERIAL COMES OUT THE NOZZLE CANCEL

5) "OK"を選択すると上図 ① の画面 になります。"YES"を選択するとプリ ントヘッドのギアが回転しフィラメン トがノズルに送られます。ノズル先端 よりフィラメントが正常に出てきてい ることを確認しましたら、上図 ② の 画面に変わっているので、"CANCEL" を選択してロード作業を終了します。 最後にフィラメントチューブをスプリ ングロック穴に差し込んで装着してく ださい。

* フィラメントの押出や除去等を行う際は、必ずプリントヘッドのPREHEATを行って下さい。削り取るなどの行為はプ リントヘッドの故障につながりますので、気を付けてください。

* 故障の原因になりかねますので、フィラメントを直接プリントヘッドに挿入しないで、必ずチューブに通してくださ い。

*5)の作業でフィラメントが出ない場合、フィラメントの巻グセを取り、フィラメント先端を斜めにカットし、やり 直してください。

3) フィラメントの取出し

フィラメントの交換や取り出しの際、同じくPREHEATを選択し操作します。



1) "PREHEAT"を選択しました。



2)現在使用しているフィラメントの 種類を選択してください。 "CUSTOMIZE"を選択すると次画面で温 度を設定します。



3)フィラメントチューブを引き抜いて ください



4)スプリングブロックを押しながらま ずフィラメントを 1 cmぐらい押して から引き出してください。

* 使用中のフィラメントはノズル部の高温により径が若干変わっています。(下図左参照) 交換等でフィラメントを引 抜く場合、フィラメント先端が内部に引っ掛かってしまうため、無理に引き抜くと内部でフィラメントが切れたり、部 品の損傷を招きます。これらの理由により、引抜く際は、一旦フィラメントをノズル側に押し込んで、径が変わってし まっている部分を溶かしてから引き抜くと故障を回避することができます。フィラメントを交換、取り出す際には必ず この作業を実施して下さい。



Picture-1

Picture-2

Picture-3

フィラメントを押込む際は、少し固いですが、無理な力を加えずにゆっくりと押込んで下さい。 引抜く際も、引っかかっている場合は無理に引抜かず、ゆっくりと押込む作業をしてから引抜いて下さい。

4) SDカードを使用したプリント

MOMENT JUNIORは予めCURAにて作成したG-codeデータをSDカードに保存し、プリンタで読み込んだらすぐにプ リントすることができます。(MOMENT JUNIORプリンタ単体でのプリントが可能)



G-codeファイルを保存したSDカード SDカード内のファイル・フォルダ プリントヘッドが設定温度に達した をSDカードスロットに挿入します。 (このスロットはプッシュイン/プッシ G-codeファイルを選択してくださ ュアウトです) "PRINT"を選択します

が表示されるので、プリント予定のら、自動的にプリント開始されます。 い。

*サンプル用G-codeファイルがあるので、参考になさって下さい。

5) プリント中の設定変更

プリント開始後、"SETTING"を選択したら、プリント中でもいくつかの設定項目を変更することができます。 *制御処理の関係で変更に対してリアルタイムではなく若干のタイムラグが生じる場合があります。



Pause: 一時停止します。加熱パッドが少し下が り、プリントパッドが左手前に移動します。



Nozzle Temp: ノズル温度の変更ができます。



Fan speed: フィラメント冷却用ファン(プリント ヘッド下部)の回転速度が変更出来ます。



LED brightness:本体内部造形スペースのLED照 明の明るさが変更できます。



Speed: プリント中のヘッドの移動・プリント速 度を変更できます。



Buildplate Temp: プリントパッドの温度が変更で きます。



Material flow: フィラメントの吐出量が変更出来 ます。

* PAUSE : * PAUSE"選択したら、加熱中に一時 停止します、再開したい時は *RESUME"を選択 してください。

*NOZ TEMP: 使用しているフィラメントの指定 温度よりも低い温度を設定しないで下さい。

*FLOW RATE:上げ過ぎるとプリントヘッド内 部からオ ーバーフローする可能性が有ります。 破損・吐出不良の原因となりますので御注意下さい。

6) PCを使用したプリント (USB経由)

USBケーブルでPCとMOMENT JUNIORを接続して、インストールされたCuraから直接プリントすることができます。

 1. 付属のUSBケーブルでコンピュータとプリンタを接続してください。 接続チェック:コントロールパネル>システムとセキュリティ>システム >デバイスマネージャー→ポート 'Arduino Mega'が出た場合、接続完了です。
2. Curaを開いてください。マシン→マシン設定を選択してください。 通信設定ボーレート= 250000 - (画像 1参照)
3. STLをインポートしてG-codeを作成してください。 [1] に変更したアイコンをクリックし印刷してください

*出力途中にPCがスリープモードに移行した場合、印刷が停止されますので、 印刷中は、PCをオンにする必要があります *USB印刷の場合、Aurduinoドライブをインストールする必要があります。 ソフトを下記リンクよりダウンロード可能です。www.arduino.cc/en/Main /Software

画像1							
Machine settings							
Prusa Mendel I3							
Moment Junior							
Machine settings		Printer head size					
E-Steps per 1mm filament	0	Head size towards X min (mm)	0.0				
Maximum width (mm)	200	Head size towards Y min (mm)	0.0				
Maximum depth (mm)	100	Head size towards X max (mm)	0.0				
Maximum height (mm)	200	Head size towards Y max (mm)	0.0				
Extruder count	1 🔹	Printer gantry height (mm)	0.0				
Heated bed Machine center 0,0	Communication settings						
Build area shape	Square 🔹	Serial port	AUTO -				
GCode Flavor	RepRap (Marlin/Sprinter) 🔻	Baudrate	7 50000 -				
Ok Add new machine Remove machine Change machine name							

画像2



7) 造形物の取出し

プリントが終了した後、出力物を簡単にプリントパッドから取り外すことが出来ます。 造形物を無理に取ると破損の原因となるので、プリントパッドが十分に冷却されるまでお待ちください。通常プリ ントパッドが30℃以下になるまで、約10分かかります。 それでも取り出せない場合はプリントパッドと造形物の接触面に、ほんの少し水を染み込ませると外しやすくなり

てれぐも取り出せない場合はフリントハッドと道形物の接触面に、はんの少し水を染み込ませると外しやすくなます。

8) プリント前に

プリント前にプリントパッドに汚れや異物が付着していないか必ず確認して下さい。汚れたり異物の付着が見られる 場合はウェットティッシュや水を含ませたティッシュで清掃して下さい。

汚れや異物の付着は、造形物とプリントパットとの密着性を低下させる恐れがあります。そのままプリントしてしま うと造形物が 加熱パッドから剥がれる可能性があります。

また、前回の造形物が残っているとノズルと接触して破損の原因となりますので、ご注意ください。

すべてのケーブルが正しく奥までしっかりと接続されていることを確認してください。

フィラメントの残量が充分か確認して下さい。

プリント途中にフィラメントが切れるとプリントヘッドのギアが空回りして、ギアが削られ、正常にフィラメント送りができなくなる恐れがありますので、ご注意ください。

フィラメント送りが止まったり、フィラメントが途中で切れてしまう恐れがある為、プリントする前に、フィラメントが絡んでいないか、ねじれていないかご確認ください。

1) FAQ

Q プリント中にフィラメントがなくなってしまいました。

A プリント中にフィラメントが無くなってしまった場合、ギアのところにフィラメントの先端が 見えている可能性が有ります。取り除くことが出来ない場合、プリントヘッドを分解する必要が 有ります。

PREHEAT実施してください。(Picture 1, 2参照) *やけどやケガに充分注意して下さい。 プリントヘッド部のネジを一本外し、バネブロックを取り外します。(Picture 3参照) バネブロックを取り外します。(Picture 4参照)

*バネの紛失にご注意ください。

フィラメントをピンセット等でつまんで取り除きます。 組立ては逆の手順で行います。 *穴位置のズレによりフィラメントがうまく挿入できない場合、再度組み直してください。

(注意:けがをする恐れがあるため、ファン作動中は触れないように注意して下さい。)



(Picture 1)

(Picture 2)





(Picture 4)

(Picture 5)

Q プリントパッドとの接触部分が歪みます。

- A PLAの場合はプリントパッドを掃除することで解決する場合があります。または、一層 目のプリント速度を遅らせることでも効果が得られる場合がございます。
 - また接地面が少ない場合は造形データを回転させたり、Raftをつけることで解決できす。

Q造形物がベッドから外れない。

A プリントパッドの温度が30℃以下になるまでお待ちください。プリントパッドが冷めると 剥がしやすくなります。それでも剥がれない場合は、プリントパッドと造形物のすき間に 水を滲みこませて、

ナイフ等で徐々にすき間を広げて水を染み込ませると効果的です。

2) お問合せ

ご意見、ご質問がありましたらご購入いただきました販売店、または下記お問合せ先にご連絡下さい。

メール : info@kncolor.com

(国内販売店・株式会社ケイエヌトレーディング)

ウェブ : https://www.moment.co.kr/a-s

製品仕様

製品仕様	237mm x 292mm x 286mm
製品重量	6KG
製品の材質	アルミ/プラスチック
梱包込総重量	8KG
電源アダプター仕様	Input 100-240V、50/60Hz
	Output 24V、5A、120W
プリント方式	熱溶解積層造形 (FFF)
プリント範囲	100mm x 100mm x 100mm
ノズル径	0.4mm
フィラメント仕様	1.75mm
プリント速度	30~150mm/sec
積層解像度	0.1~0.3mm
プリント精度	X/Y軸11µ,Z軸2.5µ
プリントパッド調整	Moment Leveling System (出荷時調整済)
プリントパッド	加熱式ガラスプリントパッド(最大110℃)
プリントヘッド数	1ヘッド
クーリングシステム	高性能冷却ファンシステム
対応フィラメント	PLA(正規品)、その他フィラメントも対応
付属ソフトウェア	Cura
対応OS	Windows Vista以上 64bit/ Mac OSX10.7以上
	64bit/Linux Ubuntu14.04以上 64bit
対応ファイル形式	G-code, stl, obj



Moment 2014 Moment © All rights reserved